

使用過程において、幌が本体の一部から外れるケースがございます。これは、製品仕様によるものでございますため、以下ご一読いただいたうえで、ご使用方法の確認をお願いいたします。

1. 幌骨が外れるケース



2. スナップボタンが外れるケース

