

<手順>

1. 車両シートへ置き、シートベルト通し穴にベルトを通し、仮設置する



本体樹脂と縫製カバーのスキマへベルトを挿入する



バックルへ差し込み金具を差し込む

2. ロックオフデバイスへ車両シートベルトを挟む



開く

レバーを操作し、ベルト挿入部を開ける



ベルトは下から挿入する

ベルトを挿入し、レバーを元に戻す

3. 座面クッションに体重を掛け、腰側のシートベルトを締める



体重を掛ける

座面へ荷重してください



ここを引っ張る

バックルの根元近くで締め上げると、座面方向への負荷が掛けやすいです

4. 肩側のシートベルト(ロックオフデバイスに仮留めされているもの)の緩みを取り作業を完了する



ベルト巻取機方向へ引っ張り、緩みを取る



ベルトの遊び分は動く



座面の動きは前後3cm以内が目安

取付後の背もたれはシートベルトの遊び分に応じ動きますが、安全性に問題はありません

座面クッションの動きは前後3cm以内が目安です。それ以上動く場合は、再度取り付け作業をしてください