


<本事象の説明>

着脱式ガードのシャフトが、本体側のジョイント部にロックされず、すぐに外れてしまう。
(本個体は正面から見て左側で発生したケース)



ロックできない側の部品は、内部の"ひょうたん型の穴"が正常側よりも上にあります。



リリースボタンが固く、一杯まで押せない



シャフトを挿入しても、ロックせず外れる


<復旧方法>



①



②



③

① ロック機能が損なわれている側のジョイント部品のリリースボタンを、水平にゆっくり回してください。(時計回り/反時計回りどちらでも可)

② 内部でボタンと金属部品の位置が噛み合うと、バネの反発音と同時にリリースボタンに本来の手ごたえが戻ります。

③ 着脱式ガードを差し込み、ロックできることを確認してください。