

## Easylife シリーズ

対象製品

|                 |  |
|-----------------|--|
| RK5601.21208.07 | Easylife グラファイト ※レカロチャイルドセーフティ株式会社製あり(仕様/認可基準違いのためサポート対象外) |
| RK5601.21211.07 | Easylife ピンク ※レカロチャイルドセーフティ株式会社製あり(仕様/認可基準違いのためサポート対象外)    |
| RK5601.21212.07 | Easylife サファイア ※レカロチャイルドセーフティ株式会社製あり(仕様/認可基準違いのためサポート対象外)  |
| RK5601.21360.07 | Easylife サンシャイン ※レカロチャイルドセーフティ株式会社製あり(仕様/認可基準違いのためサポート対象外) |
| RK5601.21361.07 | Easylife ルビー ※レカロチャイルドセーフティ株式会社製あり(仕様/認可基準違いのためサポート対象外)    |
| RK5601.21362.07 | Easylife ライム ※レカロチャイルドセーフティ株式会社製あり(仕様/認可基準違いのためサポート対象外)    |
| RK5601.21605.07 | Easylife ブラック ※レカロチャイルドセーフティ株式会社製あり(仕様/認可基準違いのためサポート対象外)   |

| お問い合わせ内容  | 回答   | 参考資料No.  |
|---|--|----------|
| サンキャノピーを取り外したいのですが?                                     | 本体カバーの着脱手順書をご提供可能ですので、そちらをご確認いただければと存じます。  | 05       |
| サンキャノピーのボタンが外れやすいのですが?                                  | 本体を折りたたむ際に、偶発的に本体フレームに生地部分が引っ掛かり、そのテンションによって外れることがあります。折りたたみ操作の際に、生地部分に引っ掛かりが無いことをご確認の上、操作してください。  | 03       |
| サンキャノピーのジョイント部分が破損してしまいました。                             | これまでのところ、トラベルシステムとして使用された際の発生事例が100%を占めます。Zero.1 Eliteのベビーキャリアと組み合わせて使用する場合、ベビーキャリアを外してベビーカーを折りたたむ際は、サンキャノピーを外すアダプタセットの左右の支柱を取り外していただくか取扱説明書で注意喚起しておりますが、そのいずれかを外さないままベビーカーを折りたたむと、ジョイント部品に干渉し、破損に至るケースがあります。発生メカニズムをまとめた資料をご提供できませんので、ご確認いただければと存じます。<br>尚、この事象が発生した場合、製品の復旧はできませんため、サンキャノピーを取り付けずにご使用ください。 | 04       |
| カップホルダや着脱ガードを取り付けたまま折りたたむことは可能ですか?                      | 付属品やオプション品を取り付けた状態での折りたたみ操作は可能ですが、カップホルダについては、取付場所によっては干渉が発生し、上手く折りたためない場合がありますので、ご注意ください。   | -        |
| ベルトがねじれてしまい、反転または1回転しています。                              | お子さま向けに使用する製品であることを考慮し、差し込み金具のスリットを広くし操作性を向上を図ったり、お子さまに直接触れるため、若干柔らかい素材を使用していることから、使用初期段階でもベルトがねじれてしまうケースがございます。このような事象が発生した場合を想定し、復旧資料をご提供できますので、そちらの内容に従い復旧をお試しく下さい。   | 01       |
| ベルトが短く窮屈です。長くする方法はありますか?                                | 差込タングのスリットと肩パッド内側のベルト調整具で、ベルト長さの調整は可能です。   | -        |
| タイヤが1輪空転します。  | 本製品は4kgの負荷を掛け際に前後4輪(8輪)ともに接地し、走行するよう設計されています。ベビーカー自体が空車の場合や、荷物のみ/トラベルシステムでの空車状態、荷物を吊り下げた状態(バランスが悪い)などでは、すべてのタイヤが同じように回転することを保証しておりませんこと、予めご了承ください。   | -        |
| タイヤにキズ(凹み)があります。  | 接地面のキズや凹みについては、使用過程での摩耗によりすべての車輪が平均してすり減っていきますので、問題ございません。安心してご使用ください。   | -        |
| 折りたたみ時にロックできず、開いてきます。                                   | 開閉操作時に運動するスライド部品が、異物の巻き込み等の影響により正常に動かなくなった場合に発生する事象です。この場合は、復旧方法を記載した資料をご提供できますので、そちらをご確認いただければと存じます。  | 09       |
| Salia Eliteを持っている。トラベルシステムとしてこの製品と組み合わせて使用できますか?        | Salia Eliteとの組み合わせでの安全性テストを実施しておりません。このため、ご使用いただけません。  | -        |
| Salia Eliteのアダプタセット持っている。トラベルシステムとしてこの製品と組み合わせて使用できますか? | Salia Eliteのアダプタセットとの組み合わせでの安全性テストを実施しておりません。このため、ご使用いただけません。  | -        |
| 着脱ガードを紛失(破損)してしまいました。取り付けずに使用しても大丈夫でしょうか?               | 本製品は、着脱ガードを取り付けなくても安全性テストに合格しておりますので、ご安心ください。  | -        |
| 着脱ガードのボタンが利かなくなり、ロックしなくなりました。                           | 初期仕様の着脱ガードは、ボタンの構造上、操作時の不可抗力等により、一時的にボタンの戻りが悪くなる場合があります。この場合は、復旧手順書をご提供可能ですので、そちらをご確認いただければと存じます。  | 08       |
| カバーを洗濯したいのですが、外し方がわかりません。                               | カバーの取付取り外しのための資料をご提供できますので、そちらをご確認いただき、着脱をお試ください。  | 02<br>04 |

ラベル位置：背面から見て向かって右側の後輪近くのフレーム

ラベル右上に○Aの印字あり。 ※レカロチャイルドセーフティ株式会社製のものには無い。

製品番号はRKから始まる。 ※レカロチャイルドセーフティ株式会社製ものはRCから始まる。

