

適合記号一覧	
記号	説明
◎	取付できます。「取扱説明書」に従い取り付けてください。
◎A	標準仕様車のみ取り付けることができます。ディーラーオプションの3点式シートベルト装備車は車両側に躯体差が生じるため取り付けることができません。
◎B	取付できますが、隣の席のシートベルトを使用することができなくなります。
◎C	取付できますが、別売りの「フィットマット」が必要になります。
◎D	取付できますが、車の座席スライド機能を使用して取り付けてください。
	・サポートレグのハブ位置が座席下のふらみやスライドレール中心部に干渉するため、座席をスライドさせ、干渉しない位置へセットしてから取り付けてください。
	・座席がスライド可能な場合は、取付前に座席を一番後までスライドさせ、取付後、座席を強く前へスライドさせるとしっかり固定できます。(サポートレグは、製品を取り付け固定してから長さ調節してください。)
◎E	取付できますが、車の座席リクライニング機能を使用して取り付けてください。
・座席形状などの理由で締め付けにくい場合、取り付け前に車の座席リクライニングを1～2段階程度緩ませて取り付けてください。取り付け後、リクライニングを起こすことにより、しっかり固定させていただきます。	
・ISO FIX取付金具の位置の問題により取り付けにくいことがあるため、座席にリクライニング機能がある場合は、車の座席リクライニングを1～2段階程度緩ませて取り付けてください。取り付け後、リクライニングを起こすことにより、しっかり固定させていただきます。	
◎F	取付できますが、座席ヘッドレストが本製品と干渉するため、お子様の身長が125cm以上、かつ体重が22kg以上でご使用の際はプースターシートモードで使用してください。(体重が22kg以上であっても身長が125cm未満の場合はプースターシートモードでの使用はできません。また、身長が125cm以上であっても体重が22kg未満の場合は、プースターシートモードでの使用はできません。)
◎G	この年式および型式でISO FIX取付金具を装備していない車両が確認されています。ISO FIX取付金具が装備されている車両のみ取付できます。
◎H	この年式および型式でトップテザー取付金具を装備していない車両が確認されています。トップテザー取付金具が装備されている車両のみ取付できます。
◎I	取付できますが、座席ヘッドレストが本製品と干渉するため、最も立った状態のみで使用可能です。(リクライニング機能が使用できません。)
-	座席が無い場合、取り付けできません。
●	未調査です。
x 1	2点式シートベルトのため、取付できません。
x 2	座席形状により、下記のいずれかの理由により取り付けできません。
	・座席の中央部が盛り上がり気味で安定しないため。
	・極端なバケットシートのため安定しない、または製品が沈み込んでしまい、ベルトの通し穴の位置が低くなりすぎ、しっかり固定することができないため。
	・座席が柔らかすぎ、強く押しこんで取り付けても不安定なため。
	・製品を乗せるための座席の横幅が狭すぎ、または広すぎでしっかり固定できないため。
	・製品を乗せるための座席の奥行きが足りずしっかり固定できないため。
・座席の背もたれのサイドが前方に盛り上がり、製品を固定することができないため。	
・進行方向と逆向きまたは横向きに設置されている座席のため。	
x 3	シートベルトの仕様などで、下記のいずれかの理由で取り付けできません。
	・シートベルトの長さが足りないため。
	・受けバックル長さが長すぎ、または出ている位置が高い位置にあり、フィットマット等を使用しても差し込み金具がベルト通し穴に干渉し、しっかり固定できないため。
・左右のベルトが出ている間隔が狭すぎ、しっかり固定できないため。	
・左右いずれか、または両方のベルトの出ている位置が前寄りであるため、製品を後側へ引くことができず、固定できないため。	
x 4	製品を適切に取り付けるスペースが無い場合、取り付けできません。
	・製品を取付の際に後席の居住スペースを確保したい場合、または後向き取付の際に、製品の背もたれ部分が前席と干渉する場合に、これを回避するために前席を前方へスライドまたはリクライニングさせた時に、前席が固定できない位置になってしまう、あるいは運転に支障をきたす恐れがあるため。
	・座席ヘッドレストと製品が干渉するため。または、製品ヘッドレストが車内装備と干渉するため。
x 5	補助席または簡易座席のため、取り付けできません。
x 6	サポートレグが本来の機能を果たすことができないため、取り付けできません。
	・前席とサポートレグが干渉するため。
	・座席と床の距離が長すぎる、または短すぎるため、サポートレグが届かないまたは浮き上がってしまうため。
	・床のスライドレールや床下の小物入れの位置にサポートレグが当たってしまうため。
	・座席下のふらみや床面の形状により、サポートレグが安定せず本来の機能が果たせないため。
・その他、車内後部部品とサポートレグが干渉するため。	
x 7	座席形状の凹凸などの影響により、製品をISO FIX取付金具へ正しく取り付けることができません。
x 8	座席のISO FIX取付金具の問題により、取り付けできません。
	・ISO FIX取付金具が装備されていません。 ・本製品をISO FIX取付金具へ物理的に取付することは可能ですが、安全性を保持した状態で使用できることが確認できません。
x 9	トップテザー取付金具の位置や仕様、ベルトルートの問題により、製品を正しく取り付けできません。

・誤った取付、使用による事故などの責任は一切負いかねますのでご了承ください。取付、ご使用の際には製品付属の取扱説明書を必ずお読みください。

・チャイルドシートは自動車事故などの際に、お子様の傷害を軽減しますが必ずしも事故からお子様を無傷で守るものではありません。

西暦/和暦早見表																
西暦	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	
和暦	S59	S60	S61	S62	S63	S64/H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	
西暦	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
和暦	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	
西暦	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	-	-	-	-	
和暦	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6	-	-	-	-	

<型式の見方>

DBA-B12345 ⇒ B12#

※ハイフン以下、英数字を略号としています。また、数字を#に置き換え、複数の型式を統合して掲載している車種もあります。

<UN R44/04によって認可されているISOFIX製品について>

・レカロブランド製品のISOFIX製品(UN R44/04)の 카테고리/サイズ等級は下表のとおりです。

レカロブランドシリーズ名	お客様の体重	使用方向	質量グループ	カテゴリー	サイズ等級	固定具
J1 Duo	9kg~18kg以下	進行方向に対し前向き	I	汎用型(ユニバーサル)	B1	ISO/FZX

・ISOFIX製品は、車両の座席に各質量グループに応じたサイズ等級および固定具が装備されている座席に取り付けることができます。

・ただし、サイズ等級および固定具が一致している座席であっても、乗員の安全確保ができない恐れがある場合などは、取り付けることができません。

・車種適合リストで◎としている車両であっても、グレードやオプションによってはISOFIX取付金具が装備されていない場合がありますので、必ず車両と車両の取扱説明書

をご確認ください。

・ISOFIX取付金具が装備されているすべての座席に取り付けられるものではありません。

・ISOFIX取付金具と車両シートベルトを併用することはできません。

<UN R129によって認可されているISOFIX製品について>

・レカロブランド製品のi-Size製品(UN R129)の 카테고리は下表のとおりです。

レカロブランドシリーズ名	お客様の体格	使用方向	カテゴリー
Salla	身長40cm~105cm以下、体重18kg以下	進行方向に対し後向き	i-Size EORS
	月齢15ヶ月以上、身長76cm~105cm以下、体重18kg以下	進行方向に対し前向き	
Toria Elite	月齢15ヶ月以上、身長76cm~105cm以下、体重20kg以下	進行方向に対し前向き	i-Size EORS
	身長100cm~125cm以下		i-Size Booster seat EORS

・i-Size製品は、車両の座席のうち、i-Sizeシートポジションに対応した座席に取り付けることができます。

・ただし、i-Sizeシートポジションに未対応座席であっても、取付可能な場合があります。(この場合は車種適合リストで◎としています。)

・車種適合リストで◎としている車両であっても、グレードやオプションによってはISOFIX取付金具が装備されていない場合がありますので、必ず車両と車両の取扱説明書

をご確認ください。

・i-Size製品は、ISOFIX取付金具が装備されているすべての座席に取り付けられるものではありません。

・i-Size製品の内、i-Size EORSのカテゴリ製品については、車両シートベルトを使用することはできません。(併用もできません。)

【自動車検査証見本】

自動車登録番号又は車両番号	登録年月日/交付年月日	②初度登録年月	自動車の種別	用途	自家用・事業用の別	車体の形状	
品川 〇〇〇 〰 〇〇〇〇	令和〇年〇月〇日	令和〇年〇月	普通	乗用	自家用	箱型	
①車名		③乗車定員	最大積載量		車両重量	車両総重量	
〇〇〇〇		〇人	kg		kg	kg	
車台番号			長さ	幅	高さ	前軸重	前後軸重
ZZ100-〇〇〇〇〇			cm	cm	cm	kg	kg
④型式	原動機の型式	総排気量又は定番出力		燃料の種類	型式指定番号	種別区分番号	
ZZ-ZZ100	CDA	1.98L		ガソリン	12345	0001	
所有者の氏名又は名称	見本						
所有者の住所							
使用者の氏名又は名称							
使用者の住所							
使用の本拠の位置							
有効期間の満了する日							
備考							